D t n g n i t n o J

Chest Freezer

User Manual

Model: CE64701

Co<u>ntinent</u>al







Congelador

INSTALLATION INSTRUCTION

Before Using Your Freezer

- · Remove the exterior and interior pack.
- Check to be sure you have all of the following parts:
- 1 Storage Basket
- 1 Instruction Manual
- 1 Plastic Scraper C optional)
- · Before connecting the freezer to the power source, let it stand upright for approximately 2 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.

Installing Your Freezer

- This appliance is designed to be free standing only, and should not be recessed or built-in.
- Place your freezer on a floor that is strong enough to support the freezer when it is fully loaded.
- Allow 15 em of space between the back and sides of the freezer, which allows the proper air circulation.
- Locate the freezer away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the freezer not to perform properly.
- Avoid locating the freezer in moist areas.
- · Plug the freezer into an exclusive, properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized service center.
- After plugging the appliance into a wall outlet, allow the unit to cool down for 2-3 hours before placing food in the freezer compartment.

Electrical Connection

For your safety please read the following information

OPERATING YOUR FREEZER

- Your freezer has one control for regulating the temperature. The temperature control is located on the lower right hand corner.
- The range of the temperature control is from position "MIN, MAX and OFF". Adjust the temperature control to the setting that best suits your needs.
- To turn the freezer off, turn the temperature control to "OFF".

NOTE:

- If the unit is unplugged, has lost power, or been turned off; you must wait 3 to 5 minutes before restarting the unit.
- If you attempt to restart before this time delay, the freezer will not start.
- Large amounts of food will lower the cooling efficiency of the appliance.
- If you choose to change the thermostat setting, adjust thermostat control by one numerical increment at a time. Allow several hours for temperature to stabilize between adjustments.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

• 51 se intenta reiniciar el funcionamiento antes de este periodo, la nevera no funcionamiento del equipo. apagado, deberá esperarse entre unos 3 a 5 minutos antes de reiniciar el

• 2i el ednipo se encuentra desenchutado, no cuenta con energia o se lo ha

:ATON

- Para apagar la nevera, gire el control de temperatura hasta la posición OFF. sednu el nivel que sea más conveniente para sus necesidades.
- posicion MIN hasta MAX y OFF (apagado). Regule el control de temperatura
- FI Lango de temperatura que se puede regular con el control que va desde la femberatura se encuentra ubicado en la esquina inferior derecha.
- La nevera cuenta con un control para regular la temperatura. El control de

COMO UTILIZAR LA NEVERA

comenzara a funcionar.

Para su seguridad por favor lea la siguiente información.

Conexión eléctrica

compartimiento de la nevera.

se entrie durante unas 2 a 3 horas antes de colocar los alimentos dentro del

 Desbnés de conectar el electrodoméstico al tomacorriente, deje que el equipo centro de servicio técnico autorizado.

electricidad o conexión a tierra, consulte con un electricista certificado o con el del enchufe (extremidad a tierra). Si se tuviera cualquier duda con respecto a la conexion a fierra. Bajo ninguna circunstancia corte o retire la tercera extremidad

- Proceda a conectar la nevera a un tomacorriente exclusivo y con la debida
 - EVITE COLOCAT LA nevera en zonas humedas.

cansar due la nevera no funcione adecuadamente. de energia. Las temperaturas de ambiente sumamente trias también podrian copertura de acrilico y las fuentes de calor podían incrementar el consumo (cociusa, estutas, caletactores, etc.). La luz solar directa podría atectar la

- Opidne la nevera lejos de la luz solar directa y cualquier otra fuente de calor bara permitir la apropiada circulacion de aire.
- Deje unos 15 cm. de espacio entre la parte posterior y los costados de la nevera para soportar el peso de la nevera cuando se encuentre totalmente llena.
- Coloque la nevera sobre el suelo el cual deberá ser lo suficientemente fuerte
 - Este electrodomestico ha sido disenado para instalarse sin empotrarse.

instalacion de la nevera

- Proceda a limpiar la superficie interior con agua tibia utilizando un paño suave. entriamiento debido a la manipulación durante el transporte.
- durante 2 horas. Esto reducirá la posibilidad de un desperfecto en el sistema de • Antes de conectar la nevera a la electricidad, déjela reposar verticalmente
 - - J manual de instrucciones
 - J canastilla de almacenamiento
 - Veritique que se cuente con toda las piezas:
 - Refire los empadues internos y externos

Antes de utilizar la nevera

tres estrellas o una nevera de uso para el hogar.

deberán almacenarse conforme a las instrucciones proporcionadas por parte del fabricante para el caso de un compartimiento de alimentos congelados de

de efectuar el descongelado de la nevera.

Los alimentos congelados de origen comercial y que vienen pre empacados debeiras el proposiciones de proposiciones d

excederse el tiempo de almacenaje recomendado. Las instrucciones con respecto al cuidado de los alimentos congelados deberán seguirse al momento

- es de hasta un máximo de 3 meses.

 El tiempo de vida útil de los alimentos congelados varía por lo que no deberá excederse el tiempo de almacenaie recomendado. Las instrucciones con
- alimentos congelados durante periodos prolongados. El tiempo de almacenaje
- El primer compartimiento se encuentra diseñado para almacenamiento de

Compartimiento de la nevera

El proceso de descongelamiento toma algunas horas. Deje la puerta abierta para ayudar a acelerar el proceso. También podrá verter un poco de agua tibia (no caliente ni hirviendo) sobre el hielo / escarcha para ayudar con el proceso. Si se desea utilizar la espátula, hágalo con el debido cuidado ya que el compartimiento de la nevera puede dañarse fácilmente, lo cual anulará la garantía.

CONSEJO PRÁCTICO

- Vuelva a colocar los alimentos en la nevera.
- Dele due la cabina se entrie durante una hora.
- Regule el control de temperatura o termostato según el nivel deseado.
 - Melva a colocar el tapón en su lugar.
 - Proceda a limpiar la parte interna de la nevera.
 - descongelada se drenara a través de este conducto.

 Verifique el recipiente de manera que el agua no se rebalse.
- Colodue un recipiente no muy protundo debajo de la salida de drenaje. El agua
- Retire el tapón de drenaje en la parte interna inferior de la nevera girándolo.
- Durante el proceso de descongelado, el hielo se derretirá dentro de la cabina.
 - para mantenerlos en buen estado.
 Proceda a desenchufar la nevera.
- No utilice agua hirviendo ya que esto puede dañar las partes de plástico. Tampoco utilice instrumentos afilados o metálicos para retirar la escarcha ya que esto puede dañar los componentes de enfriamiento, lo que anulará la garantía. Recomendamos utilizar la espátula de plástico incluida con el electrodoméstico.

 Retire los alimentos congelados de la nevera y colóquelos en un lugar fresco

PRECAUCION

alimentos congelados dentro de la nevera.

- paredes de la nevera y ésta exceda un grosor de 5 a 10 mm. Seleccione el momento apropiado cuando exista una cantidad pequeña de
- ¿Cuándo? Para un funcionamiento más eficiente y un consumo de energia mínimo, descongele la nevera cuando se haya formado escarcha en las

Cómo descongelar la nevera

temperatura se estabilice entre las regulaciones que se efectúe.

- en incrementos de un número a la vez. Deje pasar varias horas para que la
- disminuirán la eficiencia de enfriamiento del electrodoméstico.

 Si se desea cambiar el nivel del termostato, regule el control de temperatura
- res cautidades muy grandes de alimentos que se coloquen en la nevera

Defrosting Your Freezer

- When? For the most efficient operation and minimum energy consumption, defrost the freezer when the frost on the freezer walls is excessive or 5 to 10 mm thick.
- Choose a time when the stock of frozen food is low.

CAUTION

Do not use boiling water because it may damage the plastic parts. In addition, never use a sharp or metallic instrument to remove frost as it may damage the cooling coils and will void the warranty. We recommend using the plastic scraper provided with your unit.

- Remove frozen food from the freezer and place it in a cooler to protect the food.
- Unplug the freezer.
- During defrosting, the ice melts into the cabinet.
- · Remove the drain plug on the inside floor of the freezer by rotating it.
- · Place a shallow pan outside drain outlet. The defrost water will drain out.
- Check the pan occasionally so the water does not overflow.
- · Clean the interior of the freezer.
- Replace the plug on the inside floor.
- Reset the thermostat to desired setting.
- · Allow the cabinet to cool for one hour.
- · Return food to the freezer.

HELPFUL HINT:

Defrosting usually takes a few hours. Leaving the door open will help speed the process. Also, pouring warm water (not boiling) on the ice/frost will help speed melting. If you must use a scraper, please use caution. It is very easy to damage the freezer compartment and void your warranty.

The Freezer Compartment

- This compartment is designed for the long-term storage of frozen food. Storage time is up to three months.
- The storage life of frozen foods varies and the recommended storage time should not be exceeded. The instructions regarding the care of frozen foods should be followed when defrosting the freezer.
- Pre-packed commercially frozen food should be stored in accordance with the frozen foods manufacturer's instructions for a three star frozen food storage compartment or home freezer.
- Place frozen food into the freezer as quickly as possible after purchase. If there
 are instructions on the packet, carefully follow these instructions regarding
 storage times.
- The freezer door is susceptible to breaking due to excessive ice build up. Be sure to defrost when the ice reaches 5 to 10 mm thick.
- A storage basket is provided for the organization of odd-shaped items. To reach other packages in the freezer, just slide the basket to one side, or lift it out.

CARE AND MAINTENANCE

Cleaning Your Freezer

- Upon installation of your new appliance, it is recommended that it be cleaned thoroughly.
- · Unplug the freezer; remove the food and storage basket.
- Wash the inside with a damp warm cloth containing a water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
- · Wash the storage basket with a mild detergent solution.
- · Be sure to keep the door gasket (seal) clean to keep the unit running efficiently.
- The outside of the freezer should be cleaned with mild detergent and warm water.
- · Dry the interior and exterior with a soft cloth.
- The condenser coils should be vacuumed when they are dusty or dirty.
- It is recommended that the unit be cleaned each time it is defrosted to help keep the unit odor free and running efficiently.

Vacation Time

- · Remove all the food.
- · Unplug the freezer.
- · Clean the freezer.
- Leave the door open slightly to avoid possible formation of condensation, mold, or odors.
- Use extreme caution in the case of children. The unit should not be accessible to child's play.
- · Short vacations: Leave the freezer operating during vacations of less than three weeks.
- Long vacations: If the appliance will not be used for several months, remove all food and unplug the power cord. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly: blocking it open if necessary or have the door removed.

Moving Your Freezer

- · Remove all the food.
- Securely tape down all loose items inside your freezer.
- · Remove the rollers to prevent damage.
- Tape the doors shut.
- Be sure the freezer stays in the upright position during transportation.

Energy Saving Tips

- The freezer should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the freezer. Overloading
 the freezer forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly
 may lose quality, or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the freezer. This cuts down on frost build-up inside the freezer.
- Freezer storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling.
 - Liners interfere with cold air circulation, making the freezer less efficient.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

- Asegürese de mantener la nevera en posición vertical durante el traslado.
 - Sujete las puertas con cinta adhesiva para que se mantengan cerradas.
 - encuentren sueltos dentro de la nevera. Retire los rodillos para evitar daños.
- · Proceda a colocar cinta adhesiva para sujetar todos los artículos que se
 - · Retire todos los alimentos.

Traslado de la nevera

broceda a hacer retirar la puerta.

formación de moho, deje la puerta abierta ligeramente colocando algún objeto sosteniendo la puerta para evitar que se cierre si fuera necesario o en su defecto

- varios meses, retire todos los alimentos y proceda a desenchutar el equipo. • Limpie y seque la parte interna exhaustivamente. Para evitar olores y la
- de vacaciones si este fuera menor a tres semanas.

 Periodo largo de vacaciones: Si no se va a utilizar el electrodoméstico durante
- equipo accesible para evitar que los niños jueguen con el electrodoméstico.

 Periodo corto de vacaciones: Deje la nevera funcionando durante el periodo
- condensación, moho u olores. Tenga sumo cuidado en caso. No deberá dejarse el
- Deje la puerta abierta ligeramente para evitar una posible formación de
 - Limpie la nevera
 - Desenchufe la nevera.
 - · Retire todos los alimentos.

Periodo de vacaciones

para eliminar olores y permitir un funcionamiento más eficiente.

- polvo o sucio. Se recomienda efectuar la limpieza del equipo cada vez que se lo descongele
- Utilice una aspiradora para limpiar del condensador cuando se encuentre con
 - Proceda a secar el interior y el exterior con un paño suave.
 - el electrodoméstico pueda funcionar eficientemente.

 El exterior de la nevera debe limpiarse con agua tibia y detergente suave.
- Asegúrese de mantener la empaquetadura de la puerta limpia de manera que
 - Lave la canastilla de almacenamiento con agua y detergente suave.
- agua tibia y bicarbonato de soda. Esta solución de limpieza debe contener 2
- Desenchufe la nevera, retire los alimentos y la canastilla de almacenamiento.
 Lave la parte interna utilizando un paño humedecido con una solución de
- limpiarlo exhaustivamente.

 Desenchufe la nevera retire los alimentos y la canastilla de almacenamiento.
- Limpieza de la nevera efectuar la instalación del electrodoméstico, se recomienda Al momento de efectuar la instalación del electrodoméstico, se recomienda

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

 γ acomodar articulos. Para poder alcanzar otros empaques dentro de la nevera, simplemente deslice la canastilla hacia un costado o proceda a retirarla.

- el hielo alcance un grosor de 5 a 10 mm.

 El electrodoméstico viene con una canastilla de almacenamiento para organizar
- acumulación de hielo. Asegúrese de descongelar el electrodoméstico cuando
- Coloque los alimentos congelados dentro de la nevera inmediatamente despues de haberlos comprado. Si se contara con instrucciones en el empaque, siga estas instrucciones con cuidado con respecto a los tiempos de almacenamiento.
 La puerta de la nevera podría romperse debido a la excesiva formación y

Una gran cantidad de alimentos tibios o calientes pueden haberse almacenado recientemente. Espera hasta que la refrigeradora haya podido alcanzar la temperatura Se ha desconectado la refrigeradora recientemente durante un periodo de tiempo. Se necesita 4 horas para que la refrigeradora se entirie completamente.	
El control de temperatura está en una posición muy baja. Coloque el control en una posición más alta y espere algunas horas para permitir que se estabilice la temperatura. Se está manténiendo la puerta abierta durante mucho tiempo o se está manténiendo la puerta abierta durante mucho tiempo caliente dentro de la retrigeradora cada vez que se abre. Abra la puerta con menos frecuencia. Está ingresando sire la puerta con menos frecuencia. La puerta no está cerrada completamente. La puerta con menos frecuencia. La puerta con menos frecuencia.	La femperatura dentro de la refrigeradora es demasiado baja.
La temperatura de ambiente es más alta de lo normal. Se ha colocado una gran cantidad alimentos dentro de la refrigeradora. Se está abriendo la puerta con mucha frecuencia. Se está abriendo la puerta con mucha frecuencia. La puerta no está completamente cerrada. La puerta no está completamente cerrada. La refrigeradora de la puerta no sella herméticamente de mannera adecuada. La refrigeradora no cuenta con los debidos espacios libres alrededor. Se ha desconectado la refrigeradora recientemente durante un periodo de tiempo. Se necesita 4 horas para que la refrigeradora se entrie completamente.	La compresora se encienda y se apaga con frecuencia.
No está enchufada. El circuito eléctrico está quemado o ha volado un fusible.	La refrigeradora no funciona.
POSIBLE CAUSA	PROBLEMA

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ponerse en contacto con el servicio técnico.

Se podrá resolver muchos problemas comunes fácilmente lo cual significará un ahorro de gastos si se tuviera que contactar al servicio técnico. Intente seguir las siguientes sugerencias para ver si se puede resolver el problema antes de

PROBLEMAS CON LA NEVERA

como sea posible.

abra la puerta y el tiempo dedicado para ubicar los alimentos. Retire todos los alimentos necesarios en una sola vez y proceda a cerrar la puerta tan pronto somo sos posibles.

- frio haciendo que la nevera funcione con menor eficiencia.

 Ordene y etiquete los alimentos para reducir la cantidad de veces que se abra la puerta y el tiempo dedicado para ubicar los alimentos. Retire todos los abra la puerta y el tiempo dedicado para ubicar los alimentos.
- escarcha dentro de la nevera.

 Los recipientes de la nevera no deberán forrarse con papel aluminio, papel acerado o papel toalla ya que esto interfiere con la adecuada circulación de sire
- disminuida su calidad o echarse a perder.

 Asegúrese de envolver los alimentos adecuadamente y seque todos los recipientes antes de colocarlos en la nevera. Esto evitará la formación de recipientes antes de colocarlos en la nevera.
- ambiente antes de colocarlos en la nevera. Si se coloca demasiados alimentos dentro de la nevera, la compresora se verá forzada a funcionar por más tiempo. Aquellos alimentos que necesiten de más tiempo para congelarse podrían ver
- fuera de la luz solar directa.
 Deje que los alimentos que se encuentren calientes se enfrien a temperatura de ambiente antes de colocarlos en la nevera. Si se coloca demasiados alimentos
- Ubique la nevera en la zona más fresca de la habitación, lejos de cualquier electrodoméstico que produzca calor o de conductos que transporten calor y

Consejos para el ahorro de energia

PROBLEMS WITH YOUR FREEZER

You can solve many common freezer problems easily , saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the servicer.

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Freezer does not operate.	Not plugged in. The circuit breaker tripped or a blown fuse.
Compressor turns on and off frequently.	The room temperature is hotter than normal. A large amount of food has been added to the freezer. The door is open too often. The door is not closed completely. The temperature control is not set correctly. The door gasket does not seal properly. The freezer does not have the correct clearances. The freezer has recently been disconnected for a period of time. Four hours are required for the freezer to cool down completely.
Temperature inside the freezer is too warm.	Temperature control is set too warm. Turn the control to a cooler setting and allow several hours for the temperature to stabilize. Door is kept open too long or is opened too frequently. Warm air enters the freezer every time the door is opened. Open the door less often. The door is not closed completely. The door gasket does not seal properly. A large amount of warm or hot food might have been stored recently. Wait until the freezer has had a chance to reach its selected temperature. The freezer has recently been disconnected for a period of time. Four hours are required for the freezer to cool down completely.
Temperature inside the freezer is too cold.	Temperature control is set too cold. Turn the control to a warmer setting and allow several hours for the temperature to stabilize.
Popping or cracking sound when compressor comes on.	Metal parts undergo expansion and contraction, as in hot water pipes. This is normal. Sound will level off or disappear as freezer continues to run.
Bubbling or gurgling sound, like water boiling.	Refrigerant (used to cool freezer) is circulating throughout the system. This is normal.
Vibrations.	Check to assure that the freezer is level. Floor is uneven or weak. Freezer rocks on the floor when it is moved slightly. Be sure floor can adequately support freezer. Level the freezer by putting wood or metal shims under part of the freezer by putting wood or metal shims under part of the freezer. The freezer is touching the wall. Re-level the freezer and move it from the wall. See "Installation Instruction".
Moisture forms on inside freezer walls.	Weather is hot and humid, which increases internal rate of frost build-up. This is normal. Door is slightly open. Door is kept open too long, or is opened too frequently. Open the door less often. The door is not sealed properly.
Moisture forms on outside of freezer.	Door is slightly open, causing cold air from inside the freezer to meet warm moist air from outside.
The door will not close properly.	The freezer is not level. The gasket is dirty. The storage basket is out of position.

DANGER or WARNING:

- Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer: Take off doors.
 - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside."
- 2. Do not use extension cords.

Reminder:

When the air temperature and relative humidity is high, there may be frost or water condensation around the door opening and door bar of the freezer, wipe it with dry rag.

Note: Figures in the user manual are only for reference. The actual product may differ slightly.

referencial. El producto en si podria variar ligeramente.

un paño. **Nota:** Las ilustraciones en este manual de instrucciones sólo tienen un fin

Recordatorio: Cuando la temperatura de ambiente γ la humedad relativa sean altas, podría formarse escarcha o condensación alrededor de la puerta. Proceda a retirar con

No utilice cables de extensión.

fácilmente.

Retire las puertas. 2. Deje todos anaqueles en su lugar de manera que los niños no puedan ingresar

nevera:

 $\ensuremath{\text{1.}}$ Riesgo de que un niño quede atrapado. Antes de desechar la refrigeradora o

PELIGRO o ADVERTENCIA

La puerta no se cierra adecuadamente.	La refrigeradora no está sobre una superficie nivelada. La empaquetadura se encuentra sucia. La canastilla de almacenamiento se encuentra fuera de su posición correcta.
Se forma humedad en la parte exterior de la refrigeradora.	La puerta está ligeramente abierta, causando que el aire frío que proviene de la parte interna de la refrigeradora se combine con el aire caliente y húmedo del exterior.
Se forma humedad en las paredes inferiores de la refrigeradora.	El clima se encuentra caliente y húmedo, lo cual incrementa el rango interno de formación de escarcha. Esto es normal. La puerta está ligeramente ablerta. Se está manteniendo la puerta abierta durante mucho tiempo o se está abriendo con mucha frecuencia. Abra la puerta con mena frecuencia. La puerta no se encuentra herméticamente bien cerrada.
Vibraciones.	Verifique para asegurarse de que la refrigeradora se encuentre sobre una superficie nivelada. El piso no es parejo o es muy débil. La refrigeradora se balancea sobre el piso cuando se la mueve ligeramente. Asegúrese de que el piso pueda soportar el peso de la refrigeradora de manera adecuada. Nivele la refrigeradora de manera adecuada. Nivele la refrigeradora cufa de manera o metal debajo de la refrigeradora está entrando en confacto con la pared. Reublque la refrigeradora y refirela de la pared. Reublque la refrigeradora y refirela de la pared.
Se produce un sonido de burbujas o de gluglú como de agua hirviendo.	El refrigerante (utilizado para enfriar la refrigeradora) se encuentra circulando a través de todo el sistema. Esto es normal.
Se producen sonidos de compresora se enciende.	Las partes metálicas atraviesan por un proceso de expansión y contracción tál como en el caso de las fuberías de agua caliente. Esto es normal. El sonido se desvanecerá o desaparecerá conforme la refrigeradora continúe funcionando.
La temperatura dentro de la refrigeradora es demasiado fría o alta.	Se ha colocado el control temperatura en un nivel muy frio. Coloque el control de temperatura a un nivel más bajo y espere algunas horas para permitir la temperatura se estabilice.